



Firmware-Update

1. Verbinden Sie den ausgeschalteten Blitz über USB mit dem PC oder Mac. Nachdem der PC und Blitz verbunden sind, erscheint das Gerät als Wechseldatenträger.
2. Sollte bei dem Update eines Blitzes der Wechseldatenträger nicht erscheinen, dann stellen Sie eine Stromversorgung her und schalten Sie den Blitz ein.
3. Kopieren Sie die Firmware Datei "**xxx.bin**" auf den Wechseldatenträger. Sollten Sie eine "**xxx.zip**" oder "**xxx.rar**" vorliegen haben, so muss die Datei vorher entpackt werden.
4. Trennen Sie den Blitz von dem PC.
5. Setzen Sie einen geladenen Akku / ein Netzteil in den Blitz und schalten Sie das Gerät ein. Die Firmware installiert sich nun automatisch.