



Firmware-Update

Auf der Seite des Senders befindet sich der Micro-USB Anschluss.

1. Verbinden Sie den ausgeschalteten Sender über USB mit dem PC oder Mac. Halten Sie die Anschalttaste des Senders durchgängig gedrückt. Der Sender erscheint jetzt als Wechseldatenträger.
2. Kopieren Sie die Firmware Datei auf den Wechseldatenträger.
3. Wenn der Kopiervorgang beendet ist, können Sie die Anschalttaste loslassen.
4. Die Firmware des Senders ist jetzt aktuell.