

Firmware-Update für den Funksender TR-Q7

Auf der Seite des Senders befindet sich der USB-C-Anschluss.

1. Halten Sie die rechte Funktionstaste (siehe Abbildung in rot) des Senders durchgängig gedrückt.
2. Verbinden Sie den ausgeschalteten Funksender über USB mit dem PC oder Mac. Der Sender erscheint jetzt als Wechseldatenträger.
3. Kopieren Sie die Firmware-Datei auf den Wechseldatenträger.
4. Wenn der Kopiervorgang beendet ist, können Sie die Funktionstaste loslassen und das USB-Kabel abziehen. Werfen Sie den Datenträger nicht aus.
5. Die Firmware des Funksenders ist jetzt aktuell.

